

## Endlageneinstellung für Stehle Jalousiemotoren in der Ausführung 1TN

**Hinweis:** Fahrrichtung AUF: Motor stoppt bei Betätigung des Schaltfühlers  
Fahrrichtung AB: Motor stoppt **nicht** bei Betätigung des Schaltfühlers

**Endlage OBEN:** Behang fährt gegen den Schaltfühler am Motor . Fahrtrichtung AUF ist gestoppt.

**Endlage UNTEN:** Die Endabschaltung UNTEN erfolgt über ein integriertes Schaltwerk. Behang und Motor müssen sich in der unteren Endlage befinden, dann erst zusammenkuppeln.

1. Motor vor dem Einbau in die Endlage UNTEN fahren (werkseitige Einstellung).
2. Behang manuell in die gewünschte Endlage UNTEN ziehen.
3. Motor und Wickelwelle ankuppeln . fertig.
4. Behang kann jetzt nach oben gefahren werden, der Weg nach unten wird immer an der eingestellten Position gestoppt.

---

**Sun Protection Technology GmbH -- ein Unternehmen der Somfy Gruppe**