


Jalousie 16/25 mm

Typ 8900

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.
Please use enclosed screws only.
Se servir exclusivement des vis jointes.
Просьба использовать только приложенные винты.



Wichtig! Bitte aufbewahren.

Important! Please keep together.









Important! Veuillez conserver.

Важное указание!
Просьба хранить!











Achtung: Jalousie muss waagrecht im Scheibenzwischenraum montiert werden.


Montage • Fitting • Montage • Монтаж

Scheiben- zwischen- raum



Scheiben- zwischen- raum






Jalousie 16/25 mm

Typ 8900

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.
 Please use enclosed screws only.
 Se servir exclusivement des vis jointes.
 Просьба использовать только
 приложенные винты.



Wichtig! Bitte aufbewahren.

Important! Please keep together.

Important! Veuillez conserver.

Важное указание!
 Просьба хранить!

Achtung: Jalousie muss waagrecht im Scheibenzwischenraum montiert werden.

Demontage • Disassembly • Démontage • Демонтаж

